


Product Information | Produktinformationen



Model No. SRU

Product Includes | Inhalt:


1 x Universal switch mount | 1 x 1 x Universalhalterung

1 x Double tape | 1 x Doppelseitiges Klebeband


1 x Cable tie | 1 x Kabelbinder

The cable tie is suitable for tubing or handlebars with a diameter of less than 40 mm or a circumference of less than 125 mm.

| Der Kabelbinder ist geeignet für Rohre, oder Lenker mit einem Durchmesser von weniger als 40 mm, oder einem Umfang von weniger als 125 mm.




Step 1: Insert the switch and cable tie through the notch in the mount. | Schritt 1 :Führen Sie den Schalter und den Kabelbinder durch die Kerbe der Halterung




Step 2: Clean the surface and attach the tape to the intended installation location. Next, secure the mount in position and tighten the cable tie. Once installed, adjust the switch by rotating it to the desired position.

| Schritt 2 :Reinigen Sie die Oberfläche und befestigen Sie das Klebeband an der vorgesehenen Installationsposition. Befestigen Sie dann die Halterung an der gewünschten Position und ziehen Sie das Kabelband fest.Nach der Installation, kann der Schalter gedreht werden.



SR222 Installation Guide | Bedienungsanleitung


Product Information | Produktinformationen



Part No. SR222 :
 1 x Switch bracket / mount : Ø 22.2mm
 | 1 x Befestigungsring Ø 22.2mm für Schalter
 1 x M3 18mm bolt | 1 x M3 18mm Schraube
 1 x M3 2.4mm nut | 1 x M3 2.4mm Mutter


Step 1 : Remove other components and insert the bracket from the end.

| Schritt 1 : Entfernen der anderen Komponenten und aufschieben des Befestigungsrings.




Step 2 : Push the button into bracket from the notch on the side.

| Schritt 2 : Den Schalter von der seitlichen Kerbe in die Klemme drücken.




Step 3 : Assemble the bolt and nut. The position of bolt and nut can be switched for installation need.

| Schritt 3 : Montage der Schraube und Mutter. Die Montageposition der Schraube und Mutter kann gewechselt werden.



This bracket can be installed on both direction. The high beam switch must be mounted to be operated without taking your hand off the handlebars.
 | Die Klemme kann in beide Richtungen installiert werden. Der Fernlichtschalter muss so montiert werden, dass er bedient werden kann ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.



White sign with light off : High beam deactivated.
 | Weißes Zeichen ohne Licht: Fernlicht deaktiviert.



Blue light: High beam activated.
 | Zeichen mit blauem Licht: Fernlicht aktiviert.